KF1.8

MANUAL DE USUARIO

ikimobile

Contenido

1. Botones	3
1.1 Tecla programable izquierda/derecha	3
1.2 Llamar/recibir	3
1.3 Tecla Fin/Inicio/Apagado	3
1.4 Aceptar	3
1.5 Teclas de navegación	3
1.6 Teclas alfanuméricas 0-9	3
1.7 *(asterisco)	3
1.8 # (tecla almohadilla)	3
2. Aliste su teléfono	3
2.1 Instale la tarjeta SIM	3
2.2 Instalación de una tarjeta de memoria	3
2.3 Instalación de la batería	3
2.4 Extracción de la batería	3
2.5 Carga de la batería	3
3. Uso del teléfono	3
3.1 Encender o apagar	3
3.2 Hacer una llamada	3
3.3 Contestar una llamada	3
3.4 Teléfonos de emergencias	3
3.5 Uso del menú cuando el teléfono está sonando	3
4. Funciones de menú	3
4.1 enviar correo electrónico	3
4.2 Bandeja de entrada	3
4.3 Borradores	3
4.4 Enviados	3
4.5 Contactos	3
5. Multimedia	4
5.1 Audio	4
5.2 Cámara	4
5.3 Imagen	4
5.4 Grabadora de sonido	4
5.5 Cámara	4
5.6 Vídeo	4
5.7 Radio FM	4
6. Ajustes	4
6.1 Hora y fecha	4
6.2 Perfiles	5
6.3 Seguridad	5
6.4 Configuración de conexión	5

Marcas comerciales

IKIMOBILE es una marca registada de Univercosmos, Lda., una compañia de Grupo FF, con una participación en Technology Solutions IT INT.

Android es una marca registada de Google Inc.

Wi-Fi® es una marca comercial registada de Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® es una marca registada de Bluetooth SIG, Inc.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Reservados todos los derechos.

1. Botones

1.1 Tecla programable izquierda/derecha
Las características se muestran en la parte inferior de la pantalla izquierda/derecha.

1.2 Llamar/recibir
Presione después de seleccionar un número para llamar.
Presione para contestar una llamada entrante.
Presione el modo de espera para entrar al historial de llamadas.

1.3 Tecla Fin/Inicio/Apagado
Mantenga presionado el botón para encender y apagar el teléfono.
Presione para rechazar una llamada o salir del menú.

1.4 Aceptar
Confirme o acepte la selección en el menú.
Presione el modo de espera para entrar al menú.

1.5 Teclas de navegación
Presione arriba/abajo/izquierda/derecha para desplazarse por los menús, visualizar o editar. En modo inactivo, presione arriba/abajo/izquierda/derecha para seleccionar un acceso directo.

1.6 Teclas alfanuméricas 0-9
Presione las teclas para introducir los dígitos al marcar números o caracteres al editar.
Presione la tecla "+" para marcar códigos internacionales.

1.7 *(asterisco)
Presione el modo de espera para marcar el símbolo "*".

1.8 # (tecla almohadilla)
Presione el modo de espera para marcar un "#". Presione de forma prolongada el modo de espera para activar o desactivar el modo silencioso.

2. Aliste su teléfono

2.1 Instale la tarjeta SIM
Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños.
Tenga cuidado cuando instala, quitar o guardar en la tarjeta.
Antes de instalar o retirar la tarjeta SIM, asegúrese de que el teléfono esté apagado. Retire la cubierta posterior y quite la batería.
Nota: Al instalarla, asegúrese de que los contactos de la tarjeta SIM estén hacia abajo y preste atención a las marcas, las cuales deben estar dirigidas hacia la ranura.

2.2 Instalación de una tarjeta de memoria
Este teléfono admite tarjetas de memoria. Por favor, asegúrese de que la tarjeta de memoria esté insertada correctamente antes de usarlo.
Al insertar la tarjeta SD micro, preste atención a la dirección de salida, incline la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria; luego, inserte la tarjeta de memoria hasta que esté completamente incrustada en el zócalo y cierre la tapa. El teléfono admite tarjetas micro SD.

2.3 Instalación de la batería
Inserte la batería según las marcas, los contactos de la batería en la dirección de los contactos del teléfono y presione la parte superior de la batería hasta que se inserte en el compartimento de pilas.

2.4 Extracción de la batería
Primero, apague el teléfono, colóquelo boca abajo, quite la tapa y extraiga la batería.

2.5 Carga de la batería
Inserte un extremo del cargador en el enchufe y el otro extremo dentro del sistema del cargador. Si el teléfono está encendido, el icono de la batería aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Si el indicador está completo y deja de cambiar, la batería está completamente cargada. Si su teléfono está apagado durante la carga, aparecerá el ícono alto de carga en la pantalla. Cuando termine de cargar, desconecte el enchufe.
Nota: Antes del primer uso, cargue la batería durante al menos 4 horas. Llega a su máxima capacidad después de unos ciclos de carga y descarga.

3. Uso del teléfono

3.1 Encender o apagar
Mantenga presionando el botón de Fin/Encendido/Apagado para encender y apagar el teléfono.

3.2 Hacer una llamada
En modo de espera, presione los botones numéricos para introducir un número de teléfono, la tecla programable derecha para eliminar entradas no válidas, y el botón izquierdo o el botón verde para realizar la llamada.

3.3 Contestar una llamada
Cuando hay una llamada entrante, si su red admite la identificación de llamadas, la pantalla muestra el nombre o el número de llamadas (según si se cuenta con información sobre la persona que llama en la libreta de teléfonos).

3.3.1 Presione el botón de llamada o la tecla programable izquierda para contestar la llamada entrante.

3.3.2 Si no desea contestar una llamada entrante, presione el botón de Fin/Encendido/Apagado para rechazarla. También puede presionar este botón para terminar la llamada.

3.3.3 Durante una llamada, puede presionar arriba/abajo para ajustar el volumen.

3.3.4 Puede contactar los servicios de emergencia sin la tarjeta SIM. Las diferentes redes utilizan distintos números de emergencia; póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

3.4 Teléfonos de emergencias
Puede marcar directamente a la ambulancia de emergencia con una tarjeta SIM o sin ella. Las diferentes redes utilizan distintos números de servicios de emergencia. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

3.5 Uso del menú cuando el teléfono está sonando
El teléfono permite ciertas operaciones y funciones cuando se encuentra en una llamada activa. Algunas de ellas dependen de la red, pregunte a su operador de red o consulte la disponibilidad del proveedor de servicio.
Presione la **tecla programable derecha** para activar el altavoz durante una llamada, de la misma manera que deshabilita esta función.
Presione la **tecla programable izquierda** [Menu] para entrar al menú de opciones de llamada durante una llamada activa y acceder a las opciones adicionales.

4. Funciones de menú

4.1 enviar correo electrónico
Función: Crear un nuevo mensaje, guardarlo o enviarlo al destinatario.
Nota: Para enviar un SMS, debe configurar el número de centro correcto del servicio de mensajería, que se puede obtener de su operador de red.
Al escribir, presione la tecla # para cambiar el método de entrada. El mensaje de texto puede tener hasta 160 caracteres.

4.2 Bandeja de entrada
Los mensajes SMS recibidos pueden guardarse en el teléfono o en la tarjeta SIM y están disponibles aquí.

4.3 Borradores
Los mensajes incompletos y grabados se pueden almacenar y están disponibles aquí.

4.4 Enviados
Si el mensaje se envía correctamente, el SMS enviado se guardará aquí.

4.5 Contactos
Almacena y gestiona los contactos.
Existen dos lugares donde puede almacenar los nombres y números: en la memoria de la tarjeta SIM y en la memoria del teléfono. La cantidad de contactos que pueden almacenarse en la tarjeta SIM depende de la capacidad de la tarjeta.
Después de buscar un nombre, presione la tecla de **llamar/receptor** para seleccionar un número del registro y luego presione el botón de **Fin/Encendido/Apagado** para completar la selección. Presione Aceptar para ver la información de contacto, presione la **tecla programable izquierda** [Options] para acceder a las opciones del menú.

4.5.1 Añadir a contactos
Este menú le permite añadir un nuevo registro a la tarjeta SIM o al teléfono. Introduzca un número de teléfono directamente en modo de espera; luego, presione el botón Aceptar para guardar el número de teléfono en la tarjeta SIM o del teléfono.
Primero, debe elegir un lugar: SIM o teléfono.
• **SIM:** seleccione esta opción, presione el botón Aceptar, oprima la tecla programable izquierda [Edit] para ingresar la entrada del nombre de la interfaz, ingrese un nombre, luego oprima Aceptar o presione la tecla programable izquierda [Options] para seleccionar "Listo" y confirmar.
Presione el navegador para saltar a una columna de números, ingrese directamente el número de teléfono y confirme. Finalmente, presione Aceptar o la tecla programable hacia arriba [OK] y confirme para guardar. Los registros quedarán guardados en la tarjeta SIM.
• **Vista:** ver detalles.
• **Enviar SMS:** envía SMS a los contactos actualmente registrados.
• **Llamar:** selecciona el número de teléfono seleccionado.
• **Editar:** cambia el contacto seleccionado y actualmente guardado.
• **Eliminar:** Elimina el registro seleccionado.
• **Copiar:** Copia este registro a su tarjeta SIM, si está guardado en el teléfono y viceversa.
• **Configuración de la libreta de teléfonos**

4.5.2 Almacenamiento preferido
Seleccione el registro del contacto.

4.5.3 Estado de la memoria
Ver el estado de los servicios de la tarjeta SIM y la libreta de teléfonos del dispositivo. La cantidad de contactos que pueden almacenarse en la tarjeta SIM depende de una tarjeta distinta.

4.5.4 Copiar contactos
Copia los registros a la tarjeta SIM, si están guardados en el teléfono y viceversa.

4.5.5 Mover contactos
Mueve este registro a la tarjeta SIM, si está guardado en el teléfono y viceversa.

4.5.6 Eliminar todos los contactos seleccionados
Elimina el registro seleccionado.

4.5.7 Historial de llamadas
Este teléfono puede grabar la información recibida de las llamadas, las llamadas marcadas, las perdidas y rechazadas, así como la duración de la llamada. Solo cuando la función asociada es compatible con la red y el teléfono se enciende y está dentro de la red, puede grabar las llamadas entrantes y perdidas.
Para llamar, presione el botón de respuesta (verde) en modo de espera o acceda al menú. Existen diferentes íconos frente a distintos registros.
• **Llamadas perdidas / marcadas / recibidas / todas las llamadas.** Visualice una lista de todas las llamadas / perdidas / marcadas / recibidas.
• **Eliminar**
Eliminar las llamadas marcadas/recibidas/perdidas/todas las llamadas.

5. Multimedia

5.1 Audio
Reproduce archivos de audio almacenados en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria.

5.2 Cámara
El teléfono está equipado con una cámara y le permite tomar fotos. Puede guardar las fotos en el teléfono o utilizarlos como papel tapiz.

5.3 Imagen
Seleccionar esta opción le permite buscar fácilmente imágenes guardadas en un álbum; presione **Aceptar** para mostrar la imagen seleccionada, la **tecla programable izquierda** [Options] para ingresar a opciones adicionales:
• **Correo electrónico:** enviar fotos por Bluetooth
• **Establecer como:** fondo de pantalla/protector de la pantalla / encendido/apagado
• **Cambiar nombre:** cambiar el nombre de la foto.
• **Detalles:** muestra la información sobre la imagen seleccionada.

5.4 Grabadora de sonido
El teléfono puede grabar conversaciones telefónicas y sonidos.
Seleccione Grabar para iniciar o detener la grabación.

5.5 Cámara
Le permite grabar un vídeo. Seleccione **Grabar** para iniciar o detener la grabación.

5.6 Vídeo
Este menú le permite reproducir vídeos almacenados en su teléfono o tarjeta de memoria.

5.7 Radio FM
El teléfono viene con una radio incorporada FM. Para usarlo, conecte los auriculares (utilizados como antena). Cuando usa por primera vez la radio, dispone de una búsqueda automática de canales de radio de FM. Presione la tecla programable izquierda [Options] para acceder a las funciones adicionales como la búsqueda de canales automática y manual, lista de canales, grabación de programas de radio.

6. Ajustes

6.1 Hora y fecha
• **Cambiar hora/fecha:** utilice el botón izquierdo o derecho del navegador para mover el cursor al elemento y utilice las teclas numéricas para introducir el valor y el botón de navegación hacia arriba o abajo para seleccionar el tiempo entre el campo y fije la fecha, presione el botón Aceptar cuando haya terminado para guardar.
• **Formato:** Seleccione el formato de la hora y la fecha.
• **Idioma:** Puede seleccionar el idioma de su teléfono
• **Auto encendido/apagado:** Puede configurar el tiempo para encender y apagar automáticamente el teléfono.

• **Configuración de accesos directos:** Establezca los cuatro botones de navegación cuando presione en modo de espera.

6.2 Perfiles
Puede elegir el perfil de timbre

6.3 Seguridad
Puede establecer opciones de seguridad en su teléfono en el menú para que su teléfono o tarjeta SIM no se usen ilegalmente.

6.4 Configuración de conexión
Puede elegir los ajustes de conexión como la configuración de doble SIM, desvío de llamadas, llamada en espera, bloqueo de llamadas, etc.

¡Atención!
El diseño del producto y los parámetros técnicos pueden cambiar sin previo aviso. Esto se refiere principalmente a los parámetros técnicos, el software y el manual de usuario actual. El manual de usuario es una orientación general sobre el producto de servicio. El fabricante y distribuidor no asume ninguna responsabilidad como compensación por los errores de inexactitud en la descripción que aparece en este manual del usuario.

Nota sobre la eliminación de desechos

Los dispositivos antiguos, que muestran el símbolo como se muestra en la imagen, no pueden echarse en la basura doméstica. Se deben llevar a un vertedero específico (consulte con su autoridad local) o a su distribuidor. Estos sitios garantizan la eliminación sin dañar el medio ambiente.

Power in your hands.

ikimobile®

Rua Gaivotas em Terra · nº 2-S4 · Parque das Nações
1990-196 Lisboa · Portugal · tel. +351 218 968 045
info@ikimobile.com · **www.ikimobile.com**